



## DEUTSCH

### 1) UM DEN ALARM ZU AKTIVIEREN

Öffnen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie eine Batterie vom Typ "AA" mit der angegebenen Polarität ein.

### 2) DIE ZEIT EINSTELLEN

Drehen Sie die Stunden-/ Minuteneinstellung im Uhrzeigersinn.

### 3) ALARM EINSTELLEN

Drehen Sie den Alarmkontrollknopf gegen den Uhrzeigersinn. Schieben Sie den Ein-/ Ausschalter in die ON-Position, um ihn zu aktivieren.

### 4) Den Alarm stoppen

Schieben Sie den Alarm-Ein/ Aus-Schalter in die Position OFF, um ihn auszuschalten.

### 5) SNOOZE UND HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Während der Alarm klingelt, drücken Sie die obere Taste. Der Alarm stoppt und die Schlummerfunktion wird aktiviert. Der Alarm ertönt nach 5 Minuten erneut.

Drücken Sie die oberste Taste in einem beliebigen Modus, um das Licht zu aktivieren.



### ■ Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben. Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung. Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

